




► SEZIONE



► INSTALLAZIONE

- Previa lavorazione della piastra o del dispositivo utilizzatore.
- L'elettrovalvola può essere montata in qualunque posizione, preferibilmente con l'elettromagnete verticale rivolto verso l'alto.